| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| V + | Vol + | VOL + | Vol + |
| V − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| P + | PR+ | CH + | Ch + |
| P − | PR- | CH − | Ch - |
| 1 ./@ | 1 | 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | 2 | 2 |
| 3 def | 3 | 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | World | APP MEDIA | Media |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| i | i/Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | [≡]/Text | REPEAT TEXT | Text |
| */O | */O | PICTURE FORMAT | Format |
| */Q | */Q.. | ECO 3D | 3D |
| LANG. | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| | [≡].. | AD SUBT | Subt |
| | [-O-] | SETTINGS OPT | Options |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | << | | << | | |
| | >> | | >> | | |
| OK | OK | OK | Ok | | |
| | Up | | Up | | |
| | Down | | Down | | |
| | Right | | Right | | |
| | Left | | Left | | |
| | Music/Photo/Movi | HOME SMART | Smart | | |
| Q. MENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |