Original		Replacement	
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Tv Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
	Power	⏻	Power
	Stereo/mono	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Name	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Memory	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play Mode	SLOW ▶	Play / Slow
1	1	TV 1	1
1	1 TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
2	2 TV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Replacement	
3	3	CD-STB 3	3
3	3 TV	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Function	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
4	4 TV	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5	TAPE 5	5
5	5 TV	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6	TUNER 6	6
6	6 TV	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Band	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
7	7 TV	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	8	USB 8	8
8	8 TV	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
9 TV	Shift + 9	<<	<< / Tune-
Sound Field	Sound / Title	>>	>> / Tune+
Subtitle	Subtitle / EQ	Play/Select	Shift + Play /
>10	Guide / EPG / -/--	Pause	Pause / Step / Freeze
>10 TV	Fav / Marker / PC	Stop	Stop / Hold
0/10	0	DVD Display	Shift + Display / Media
0/10 TV	Shift + 0	DVD Top Menu	Menu / Home
Enter	Shift + OK	Up	Up
Display	Display / Media	DVD Menu	D.Menu / Top
Vol +	Vol +	Return	Back / Return
Vol + Tv	Shift + Vol +	Left	Left
Vol -	Vol -	OK	OK
Vol - Tv	Shift + Vol -	Enter TV	Shift + Down
I <<	I << / Preset-	Right	Right
I << TV	Shift + I << / Preset-	DVD Setup	Setup / OPT /
>>I	>>I / Preset+	AMP Menu	Shift + Menu /
>>I TV	Shift + >>I / Preset+	Down	Down