Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	4	4
Source	AV / Input / RDS	5	5
Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Play	Play / Slow	7	7
Pause	Pause / Step / Freeze	8	8
Stop	Stop / Hold	TV	TV/Radio /
Lang	Audio / Lang I/II	TV	Shift + 1
<<	<< / Tune-	9	9
>>	>> / Tune+	0	0
Dialog	Sound / Title	Recall	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search	Up	Up
Green	Green / APP / Repeat	Left	Left
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	OK	OK
Blue	Blue / Prime Video / Random	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	BACK	Back / Return

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
	Browser	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				
	Music/Photo	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
★/	*/o	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC				
★/Q	*/Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
	Tv List	LIST SMART	Smart / List				
V+	Vol +	+ VOL	Vol +				
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-				