Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
VOL	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
DISC MENU REC.LIST	Rec List/Disc	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
TITLE Q.MENU	Q.Menu/Title	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
	Vol -	VOL -	Vol -
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TIME SHIFT	Pause/Time Shift	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO/MENU	Info/Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Right		Right	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return				
	Down		Down				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List				
CH PAGE	CH/Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-				
CH PAGE	CH/Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
TIMER REC.	Timer Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode				
REC.	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
REPEAT TV/RADIO	Tv/Radio/Repeat	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program				