Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
	Home	HOME SMART	Smart
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
	<<		<<

Original		Replacement		Original	Replacement
	Pause		Pause		
	>>		>>		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		