Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Options	Options
HDD List	Format	Back	Back
Live Tv	TV/R	Up	Up
Cam	Sleep	Down	Down
USB	Media	Right	Right
Red	Red	Left	Left
Green	Green	OK	Ok
Yellow	Yellow	Tv Vol +	Vol +
Blue	Blue	Tv Vol -	Vol -
Rec	Rec	Timer/GuidePlus+	Guide
Play	Play	P+	Ch +
Pause Live Tv /Pause	Pause	P-	Ch -
Stop	Stop	1	1
I<<	I<<	2	2
>>I	>>I	3	3
Disc	D. Menu	4	4
Home	Smart	5	5

Original		Replacement		Original		Replacement	
MNO 6	6	6	6				
PQRS 7	7	7	7				
TUV 8	8	8	8				
WXYZ 9	9	9	9				
0	0	0	0				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
EDIT	Edit	CLEAR EXIT	Exit				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
SELECT TEXT	Select / Text	REPEAT TEXT	Text				
SCART	Scart	TIMER AV	AV				