Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
AV / TV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
PR +	CH+ / Page+
PR +	Up

Original	Replacement
TXT	Text / Goto
Vol -	Vol -
Vol -	Left
OK	OK
Vol +	Vol +
Vol +	Right
SWAP	Back / Return
PR -	CH- / Page-
PR -	Down
16:9	Picture / Format
White / i	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Stop	Stop / Hold
Reveal	Display / Media

Original	Replacement
Double	Smart / List
SUB	Subtitle / EQ
MIX	Shift + Text /
Update	Setup / OPT /

Original	Replacement