Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Zoom/Aspect	Shift + Zoom /
2	2	Zoom/Aspect	Picture / Format
3	3	CH-	CH- / Page-
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Up	Up
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Left	Left
8	8	OK/Enter	OK
9	9	Right	Right
Recall	Back / Return	Sleep	Sleep / Timer
0	0	Down	Down
List	Smart / List	Source	AV / Input / RDS
Vol +	Vol +	Red	Red / Netflix / Search
Info/Display	Display / Media	Green	Green / APP / Repeat
Info/Display	Info / Angle	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	TTX	GOTO / TEXT	Text / Goto		FAV	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Index	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top				
	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
	I/II/Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
	Repeat/Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Repeat/Rec	SHIFT + APP / REPEAT	Shift + Green / APP /				
	Stop/Reveal	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	<</Subpage	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	EPG	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--				