Original		Replacement	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
P +		+ CH	Ch +
P -		CH -	Ch -
Mute		MUTE	Mute
Sleep Timer		PROG SLEEP	Sleep
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL -	Vol -
Menu		TOP MENU MENU	Menu
AV		TIMER AV	AV
Up			Up
Right			Right
Down			Down
Left			Left
Enter		OK	Ok
i		DISPLAY INFO	Info
DTV / Radio		SEARCH TV/R	TV/R
List		DISC NAV LIST	List
Subtitle		AD SUBT	Subt

Original		Replacement		Original	Replacement
FAV.	Fav	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
STILL	Still		Pause		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Hold		Stop		
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
	Clock	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		
	Text Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
	Size	ECO 3D	3D		
	?	REC MODE	Rec		