Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LAST	Last	RETURN BACK	Back
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up / CH +		Up

Original		Replacement	
CH▲	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH▼	Down / CH -		Down
CH▼	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL ▶	Right / Vol +		Right
VOL ▶	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ◀	Left / Vol -		Left
VOL ◀	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT USB	Text / USB	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAVOR	Favor	FAV PRE-CH	Pre Ch
⏮	Red / ▮◀◀	A	Red
⏮	Red / ▮◀◀	⏮	I <<
◀◀	Green / ◀◀	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green / ◀◀		<<		
	Yellow / ▶▶	C	Yellow		
	Yellow / ▶▶		>>		
	Blue / ▶▶I	D	Blue		
	Blue / ▶▶I		>>I		
PVR	PVR	HOME SMART	Smart		
	●	REC MODE	Rec		
	■		Stop		
▶/II	▶ / ▮▮	PLAY MODE	Play		
▶/II	▶ / ▮▮		Pause		