| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | OK Enter | Ok |
| Mute | Mute | Menu Right | Right |
| Update | Media | Menu Off | Exit |
| Reveal | Shift + Guide | Menu Down | Down |
| Subt. List | Subt | Back | Back |
| Txt Stop | Stop | Volume+ | Vol + |
| Sleep Timer | Sleep | Chan. Up | Ch + |
| Return TV | TV/R | Menu audio | Dual |
| Info | Info | Volume- | Vol - |
| Menu video | D. Menu | Chan. Down | Ch - |
| Text | Text | 1 | 1 |
| Txt Expand | Eject | 2 | 2 |
| TV/AV | AV | 3 | 3 |
| Menu | Menu | 4 | 4 |
| Menu Up | Up | 5 | 5 |
| Display | Shift + Info | 6 | 6 |
| Menu Left | Left | 7 | 7 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Guide -/-- 1. | Guide |
| 0/10 | 0 |
| On/Tim | Shift + List |
| 2. Fav P/C 2. | Pre Ch |
| Red | Red |
| Dim Pip | Shift + Options |
| Audio+ | Shift + Dual |
| Store Text | Rec |
| Tone- | Shift + Subt |
| Rotate Pip | Shift + 3D |
| Still | List |
| 4. # 16:9 | Format |
| Green | Green |
| Color- S.Std | Shift + 1 |
| Disp | Options |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Swap | Smart |
| Yellow | Yellow |
| On Pip | 3D |
| Blue | Blue |
| Contrast+ | Shift + Ch + |
| Contrast- | Shift + Ch - |
| Surround | Shift + Red |
| Nicam/Mono | Shift + Green |
| Level L | Shift + Yellow |
| Level R/Woofer | Shift + Blue |