Original		Replacement	
	Power		Power
	Muting		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<< Slow/Search		<< / Tune-
	Slow/Search >>		>> / Tune+
	I<</Skip Down		I<< / Preset-
	>>I / Skip Up		>>I / Preset+
	Subwoofer		Sound / Title
	Audio Only		Audio / Lang I/II
	Double Re-Master		Subtitle / EQ
	SFC		Picture / Format
	C.Focus		Zoom / Size
	Timer		Sleep / Timer
	TV		TV/Radio /
	Top Menu / Direc Navigator		D.Menu / Top Menu

Original		Replacement	
	Setup		Setup / OPT /
	Test		Text / Goto
	TV / AV		AV / Input / RDS
	Menu / Play Lis		Menu / Home
	Up		Up
	MIX 2CH		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Cancel		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Vol +		Vol +
	FL Display		Smart / List
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
1	1	1	1

Menu

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
≥10/-/--	-/--/>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AV SYSTEM	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
DOLBY PL	Dolby PL	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
S.SRND	Super Surround	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SHIFT	FM Mode	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
RDS TUNER/BAND	RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original		Replacement	
GROUP	Group	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
DOLBY PL CH SELECT	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK
P.MEMORY	Position	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CENTER FOCUS FM MODE	Center Focus	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
RDS TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6