Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	EPG	Guide
Mute	Mute	i	Info
Audio	Dual	OK / CH List	List
Sleep	Sleep	Rec	Rec
Format	Format	PVR	Smart
Source	AV	P- / Pause	Shift + Ch -
Menu	Menu	P+ / ⇥	Shift + Ch +
Exit	Exit	Stop	Stop
Up / CH+	Up	Play	Play
Up / CH+	Ch +	Pause / Time Shi	Pause
Left / Vol -	Left	Time Shift	Shift + Pause
Left / Vol -	Vol -	Red / << /	Red
OK / CH List	Ok	Red / << /	<<
Left / Vol +	Vol +	Red / << /	TV/R
Right / Vol +	Right	Green / >> / Fav	Green
Down / CH-	Ch -	Green / >> / Fav	>>
Down / CH-	Down	Green / >> / Fav	Pre Ch

Original		Replacement	
	Yellow / SAT / ◂	C	Yellow
	Yellow / SAT / ◂	APP MEDIA	Media
	Blue / II> / +/	D	Blue
	I<<	K<	I<<
	>>I	>>	>>I
T1/T2	Repeat T1/T2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A-B	White / A-B	ECO 3D	3D
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Dual screen	SETTINGS OPT	Options
	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
1 * ?	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6

Original		Replacement	
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 ⌴	0	0	0
?	?	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Recall	RETURN BACK	Back