Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power On		Power	8	8	8	8
STANDBY	Power Standby	SHIFT +	Shift + Power	9	9	9	9
CD	CD	SHIFT + 1	Shift + 1	0	0	0	0
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + 2	Shift + 2	ENT.	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
TUNER	Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3	+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
★★	**	SHIFT + 4	Shift + 4	VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
DVD	DVD	SHIFT + 5	Shift + 5	MUTE	Mute	MUTE	Mute
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + 6	Shift + 6	SPEAKERS A	Speakers A	HOME SMART	Smart
VCR	VCR	SHIFT + 7	Shift + 7	B	Speakers B	APP MEDIA	Media
PHONO	Phono	SHIFT + 8	Shift + 8	SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1	EON	EON	>>I	>>I
2	2	2	2	FREQ/TEXT	Freq	I<<	I<<
3	3	3	3	MODE	PTY Seek Mode	<<	<<
4	4	4	4	START	PTY Seek Start	>>	>>
5	5	5	5	TITLE BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
6	6	6	6	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
7	7	7	7	RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Replacement		Original		Replacement
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info			
	Up / Preset+		Up			
ENTER	Enter	OK	Ok			
PRESET/CH	Down / Preset-		Down			
A/B/C/D/E	Right		Right			
A/B/C/D/E	Left		Left			

Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power On		Power	5	5	5	5
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	6	6	6	6
	Pause		Pause	7	7	7	7
EON	>>I		>>I	8	8	8	8
FREQ/TEXT	I <<		I <<	9	9	9	9
	Play	PLAY MODE	Play	0	0	0	0
REC DISC SKIP	Rec	REC MODE	Rec	+10	+10	GUIDE	Guide
PTY SEEK	Stop		Stop	ENT.	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
START	>>		>>		Up		Up
MODE	<<		<<	ENTER	Enter	OK	Ok
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +	PRESET/CH	Down		Down
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -	A/B/C/D/E	Right		Right
MUTE	Mute	MUTE	Mute	A/B/C/D/E	Left		Left
1	1	1	1	RETURN	Return	RETURN BACK	Back
2	2	2	2	TITLE BAND	Title	SEARCH TV/R	TV/R
3	3	3	3	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
4	4	4	4	DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original	Replacement	Original	Replacement
POWER AV Power AV	TIMER AV AV		

Original		Replacement	
POWER	Power On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
▮▮	Pause		Pause
REC DISC SKIP	Disc Skip	REC MODE	Rec
FREQ/TEXT	I<<		I<<
►	Play	PLAY MODE	Play
EON	>>I		>>I
PTY SEEK	Stop		Stop
START	>>		>>
MODE	<<		<<
+ VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Replacement	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
ENT.	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power On		Power				
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power				
▮▮	Pause		Pause				
REC DISC SKIP	Rec	REC MODE	Rec				
►	Play	PLAY MODE ►	Play				
EON	>>|		>>|				
FREQ/TEXT	|<<		|<<				
MODE	<<		<<				
PTY SEEK	Stop		Stop				
START	>>		>>				
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +				
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -				
MUTE	Mute	MUTE	Mute				