Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0/10	0/ 10		0
D.TUNING	Pl ay/ D. Tuni ng		Pl ay
⏸	Pause		Pause
TUNING−	<</ Tuni ng-		<<
TUNING+	>>/ Tuni ng+		>>
PRESET−	I <</ Preset-		I <<
MEM ■	St op/ Mem		St op

Original		Replacement	
PRESET+	>>I / Preset-		>>I
+	Vol +		Vol +
−	Vol -		Vol -
SOUND FIELD +	Sound Fi el d+		Ch +
−	Sound Fi el d-		Ch -
🔇	Mut e		Mut e
SLEEP	Sl eep		Sl eep
AMP MENU	AMP Menu		Menu
RETURN	Ret ur n		Back
OPTIONS	Opt i ons		Opt i ons
DISPLAY	Di spl ay		I nf o
HOME	Home		Smart
▲	Up		Up
OK	OK		Ok
▼	Down		Down
▶	Ri ght		Ri ght
◀	Left		Left

Original	Replacement	Original	Replacement
Folder +	Shift + Ch +	6 TV	Shift + 6
Folder -	Shift + Ch -	7 TV	Shift + 7
Preview(HDMI)/iPhone CTRL	Media	8 TV	Shift + 8
Repeat/Top	Text	9 TV	Shift + 9
Shuffle/Pop Up	AV	0/10 TV	Shift + 0
BD	Red	Display TV	Shift + Info
DVD	Green	Up TV	Shift + Up
TV	TV/R	OK TV	Shift + Ok
Game	Yellow	Down TV	Shift + Down
Pure Direct	Pre Ch	Right TV	Shift + Right
Power Tv	Shift + Power	Left TV	Shift + Left
Input Tv	Shift + AV	Return TV	Shift + Back
1 TV	Shift + 1	SA-CD/CD	Shift + Green
2 TV	Shift + 2	Options TV	Shift + Options
3 TV	Shift + 3	USB	Shift + Blue
4 TV	Shift + 4	Home TV	Shift + Smart
5 TV	Shift + 5	Play/D.Tuning TV	Shift + Play

Original		Replacement		Original	Replacement
TUNER	Tuner		+ Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV		Blue		
⏸	Pause TV		+ Shift + Text		
TUNING− ◀◀	<</ Tuning- TV		+ Shift + <<		
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+ TV		+ Shift + >>		
MEM P ■	Stop/ Mem TV		+ Shift + Stop		
PRESET− ⏮	I <</ Preset- TV		+ Shift + I <<		
PRESET+ ⏭	>>I / Preset+ TV		+ Shift + >>I		
VIDEO	Video		+ Shift + Red		

Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
DVD	DVD		Green
BD	BD		Red
SAT/ CATV	SA-CD/CD		Yellow
VIDEO	Video		Blue
TV	TV		TV/R
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top Menu		Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up		AV
1	1 DVD		1
2	2 DVD		2
3	3 DVD		3
4	4 DVD		4
5	5 DVD		5
6	6 DVD		6
7	7 DVD		7
8	8 DVD		8
9	9 DVD		9

Original		Replacement	
0/10	0/10 DVD		0
DISPLAY	Display DVD		Info
	Up DVD		Up
	Down DVD		Down
	Right DVD		Right
	Left DVD		Left
	OK DVD		Ok
RETURN	Return DVD		Back
OPTIONS	Options DVD		Options
HOME	Home DVD		Smart
D.TUNING	Play/D.Tuning		Play
TUNING−	<</Tuning-		<<
TUNING+	>>/Tuning+		>>
PRESET−	I<</Preset-		I<<
⏸	Pause DVD		Pause
MEM ■	Stop/Mem DVD		Stop
PRESET+	>>I/Preset+		>>I

Original		Replacement	
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	+	Shift + Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle / Pop Up Menu BD	+	Shift + AV
1	1 BD	+	Shift + 1
2	2 BD	+	Shift + 2
3	3 BD	+	Shift + 3
4	4 BD	+	Shift + 4
5	5 BD	+	Shift + 5
6	6 BD	+	Shift + 6
7	7 BD	+	Shift + 7
8	8 BD	+	Shift + 8
9	9 BD	+	Shift + 9
0/10	0/10 BD	+	Shift + 0
DISPLAY	Display BD	+	Shift + Info
RETURN	Return BD	+	Shift + Back
OPTIONS	Options BD	+	Shift + Options
	Up BD	+	Shift + Up
	OK BD	+	Shift + Ok

Original		Replacement	
	Down BD	+	Shift + Down
	Right BD	+	Shift + Right
	Left BD	+	Shift + Left
HOME	Home BD	+	Shift + Smart
D.TUNING	Play / D. Tuning BD		Format
	Pause BD		3D
MEM P	Stop / Mem BD		Subt
TUNING−	<<I / Tuning- BD	+	Shift + Format
TUNING+	>>I / Tuning+ BD	+	Shift + 3D
PRESET−	I<< / Preset- BD		Ch -
PRESET+	>>I / Tuning+		Ch +
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
+	Vol +		Vol +
–	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
SA-CD/ CD	SA- CD/ CD		Red
BD	BD		Green
VIDEO	Video		Yellow
DVD	DVD		Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top		Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up		AV
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7

Original		Replacement	
8	8		8
9	9		9
0/10	0/ 10		0
DISPLAY	Display		Info
D.TUNING	Play/ D. Tuning		Play
TUNING–	<</ Tuning-		<<
TUNING+	>>/ Tuning+		>>
	Pause		Pause
MEM	Stop/ Mem		Stop
PRESET–	I <</ Preset -		I <<
PRESET+	>>I / Preset +		>>I

Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
BD	BD		Green
DVD	DVD		Blue
VIDEO	Video		Yellow
SA-CD/ CD	SA-CD/CD		Red
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0/10	0/10		0
DISPLAY	Display		Info
	Up	AY MOD	Up

Original		Replacement	
	OK		Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
HOME	Home		Smart
D.TUNING	Play/D.Tuning		Play
TUNING−	<</Tuning-		<<
TUNING+	>>/Tuning+		>>
PRESET−	I<</Preset-		I<<
	Pause		Pause
MEM P	Stop/Mem		Stop
PRESET+	>>I/Preset+		>>I
	Mute		Mute
+	Vol +		Vol +
−	Vol -		Vol -