Original		Replacement	
Power		Power	
Micro		Smart / List	SMART
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	OK
Right		Right	
Down		Down	
Back		Back / Return	BACK
Home		Menu / Home	MENU
≡		Setup / OPT /	SETUP
<<		<< / Tune-	TUNE-
Play		Play / Slow	SLOW
Pause		Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
>>		>> / Tune+	TUNE+
Vol +		Vol +	VOL
Guide	GUIDE	Guide / EPG / -/--	GUIDE EPG
▲		CH+ / Page+	CH PAGE

Original		Replacement	
Vol -		Vol -	VOL
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
▼		CH- / Page-	CH PAGE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SUBT	Subt	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE
0	0	0	0
TXT	TXT	Text / Goto	GOTO TEXT
prime video	prime video	Shift + Blue / Prime	SHIFT + Prime Video RANDOM
NETFLIX	Netflix	Shift + Red / Netflix / Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH

Original		Replacement		Original	Replacement
DAZN	DAZN	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
TVNOW	Tv NOW	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		