Original		Replacement	
POWER	Power		Power
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ECO	Eco	ECO 3D	3D
CH / PAGE	CH/Page+	+ CH	Ch +
	CH/Page-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original		Replacement	
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
TUNE −	I<</Tune-		I<<
TUNE +	>>I/Tune+		>>I
	<<		<<
	>>		>>
1	Smart Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Smart Select 2	REPEAT TEXT	Text
3	Smart Select 3	ZOOM	Eject
4	Smart Select 4	TIMER AV	AV
MOVIE	Green/Movie	B	Green
MUSIC	Red/Music	A	Red
GAME	Blue/Game	D	Blue
PURE	Yellow/Pure	C	Yellow
1	1	1	1

Original		Replacement	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CBL/ SAT	CBL/ SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
TV AUDIO	Tv Audio	SOUND DUAL	Dual
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + 3	Shift + 3
AUX	AUX	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 6	Shift + 6
GAME	Game	SHIFT + 7	Shift + 7

Original		Replacement	
8K	8K	SHIFT + 8	Shift + 8
PHONO	Phono	SHIFT + 9	Shift + 9
USB	USB	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MEDIA PLAYER	Media Player	FAV PRE-CH	Pre Ch
CD	CD	GUIDE	Guide
.:I:.	.:I:.	SHIFT + 0	Shift + 0
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH / PAGE	CH/Page+	CH +	Ch +
	CH/Page-	CH −	Ch -
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
	>>		>>
	<<		<<
TUNE +	>>I / Tune+		>>I
TUNE −	I <</ Tune-		I <<
1	Smart Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Smart Select 2	REPEAT TEXT	Text
3	Smart Select 3	ZOOM	Eject
4	Smart Select 4	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement		Original		Replacement
0	0	0	0			
TV AUDIO	Tv Audio	SOUND DUAL	Dual			
USB	USB	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide			
MEDIA PLAYER	Media Player	FAV PRE-CH	Pre Ch			
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + 1	Shift + 1			
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2			
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + 3	Shift + 3			
AUX	AUX	SHIFT + 4	Shift + 4			
TUNER	Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5			
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 6	Shift + 6			
GAME	Game	SHIFT + 7	Shift + 7			
8K	8K	SHIFT + 8	Shift + 8			
PHONO	Phono	SHIFT + 9	Shift + 9			
CD	CD	-/-- GUIDE	Guide			
	.:I:.	SHIFT + 0	Shift + 0			
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch			

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH / PAGE	CH/Page+	CH +	Ch +
	CH/Page-	CH −	Ch -
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
	>>		>>
	<<		<<
TUNE +	>>I / Tune+		>>I
TUNE −	I <</ Tune-		I <<
1	1	1	1
1	Smart Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Smart Select 2	REPEAT TEXT	Text
3	Smart Select 3	ZOOM	Eject
4	Smart Select 4	TIMER AV	AV
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement		Original		Replacement
0	0	0	0			
TV AUDIO	Tv Audio	SOUND DUAL	Dual			
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + 1	Shift + 1			
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2			
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + 3	Shift + 3			
AUX	AUX	SHIFT + 4	Shift + 4			
TUNER	Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5			
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 6	Shift + 6			
GAME	Game	SHIFT + 7	Shift + 7			
8K	8K	SHIFT + 8	Shift + 8			
PHONO	Phono	SHIFT + 9	Shift + 9			
USB	USB	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide			
MEDIA PLAYER	Media Player	FAV PRE-CH	Pre Ch			
CD	CD	-/-- GUIDE	Guide			
.:I:.	.:I:.	SHIFT + 0	Shift + 0			
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch			