Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /	PR+	CH+ / Page+
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	CH-List	Display / Media
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	FAV-CH	Fav / Marker / PC
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Info	Info / Angle
7	7	Return	Shift + Back / Return
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
Alarm	Smart / List	Left	Left
Pre-CH	Back / Return	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
Source	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +	Green	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
TTX/MIX	TXT/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto			
SRS	SRS	FORMAT / PICTURE	Picture / Format			
P.SIZE	P.Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size			
I-II DUAL	Dual/I/II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II			
GUIDE	Guide	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			
SUBT.	SUBT.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ			
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			