Mandis shop

Techwood RC1102

Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power	POWER	Power
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MODE	Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU/ BACK	Menu / Back	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
▼	Down	▼	Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
VOL+	Vol+	VOL +	Vol+
LIST	Red / List / Page+	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LIST	Red / List / Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
LIST	Red / List / Page+	LIST SMART	Smart / List
	Green / Page-	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green / Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Yellow / Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Yellow / Sound	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD - STB 3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
JKL 4	4	VIDEO 4	4		
MNO 5	5	TAPE 5	5		
PQR 6	6	TUNER 6	6		
STU 7	7	AUX - HDD 7	7		
VWX 8	8	USB 8	8		
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
FAV.	Fav.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P◂P	P<P	RETURN BACK	Back / Return		
◂◂	<<	TUNE- ◂◂	<< / Tune-		
▸▸	>>	TUNE+ ▸▸	>> / Tune+		
TIMERS	Timers	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
LIB.	Lib.	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		