Original		Replacement	
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
LANGUAGE	Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List
BOOKMARK	Bookmark	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PLAY MODE	Play Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
Up	Up	Up	Up
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement	
Left	Left	Left	Left
PLAY/OK	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Down	Down	Down	Down
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLOW PLAY	Slow Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TIME SEARCH	Time Search	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				