Original		Replacement	
Power		Power	
ATV		Setup / OPT /	
DTV		D.Menu / Top	
3D		Display / Media	
HDMI		Shift + 0	
Input		AV / Input / RDS	
Sound		Sound / Title	
Picture		Picture / Format	
Zoom		Zoom / Size	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Original		Replacement	
9		9	
Inf/Me		Info / Angle	
0		0	
Rec/Del		Back / Return	
Freeze		Shift + Pause / Step /	
EPG		Guide / EPG / -/--	
MTS		Text / Goto	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol +		Vol +	
Prog+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Prog-		CH- / Page-	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Menu		Menu / Home	

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down	Radio	TV/Radio /
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Index	Subtitle / EQ		
FAV	Fav / Marker / PC		
List	Smart / List		