Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
V+	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P^	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P~	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	☼1	MEDIA DISPLAY	Display / Media
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		