Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	<<	<< / Tune-
ambilight	Display / Media	Play	Play / Slow
prime video	Shift + Blue / Prime	>>	>> / Tune+
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	Stop	Stop / Hold
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Pause	Pause / Step / Freeze
Rakuten Tv	TV/Radio /	Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle	Red	Red / Netflix / Search
Search	Zoom / Size	Green	Green / APP / Repeat
Sources	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Vol +	Vol +
OK	OK	Exit	Exit / Cancel / Clear
Right	Right	CH+	CH+ / Page+
Down	Down	Vol -	Vol -
←	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer
Home	Shift + Menu /	CH-	CH- / Page-
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE TEXT	Text/Subtitle	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement