| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Pbc | Picture / Format | DVD/TV | AV / Input / RDS |
| C/CH | Exit / Cancel / Clear | Menu | Menu / Home |
| Auto/Track | Fav / Marker / PC | Menu Up | Up |
| Np | Text / Goto | Menu Left | Left |
| Video | Smart / List | Display | Display / Media |
| Prev. | I<< / Preset- | 9 | 9 |
| Rep/A-B | Yellow / YouTube / Repeat | +10 | Guide / EPG / -/-- |
| Angle | Info / Angle | 0 | 0 |
| Title | Sound / Title | Record | Rec / Rec Mode |
| Subt. | Subtitle / EQ | Timer | Sleep / Timer |
| Slow Down | CH- / Page- | Setup | Setup / OPT / |
| Slow Up | CH+ / Page+ | Audio | Audio / Lang I/II |
| Stop | Stop / Hold | 3D | Shift + 3 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Menu Right | Right |
| Zoom | Zoom / Size | OK Enter | OK |
| Audio Off | Mute / Dimmer | 8 | 8 |
| Repeat/1/All | Green / APP / Repeat | Karaoke/Step | Shift + Pause / Step / Freeze |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2 | 2 |
| Return | Back / Return | 1 | 1 |
| Menu Down | Down | | |
| Open/Close | Eject / Surround | | |
| 6 | 6 | | |
| Progr. | TV/Radio / | | |
| Volume+ | Vol + | | |
| F. Forward | >> / Tune+ | | |
| 5 | 5 | | |
| Next | >>I / Preset+ | | |
| Volume- | Vol - | | |
| Play | Play / Slow | | |
| 4 | 4 | | |
| Top Menu | D. Menu / Top | | |
| On/Off | Power | | |
| Rewind | << / Tune- | | |
| 3 | 3 | | |