Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Back		Back	
Fav		Pre Ch	
Menu		Menu	
Exit		Exit	
EPG		Guide	

Original		Replacement	
i		Info	
Up		Up	
Right		Right	
Down		Down	
Left		Left	
OK / List		Ok	
OK / List		List	
V +		Vol +	
V -		Vol -	
TV / R		TV/R	
SAT		AV	
P +		Ch +	
P -		Ch -	
Red / F1		Red	
Green / F2		Green	
Yellow / F3		Yellow	
Blue / F4		Blue	

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Audio	SOUND DUAL	Dual				
	Subtitle	AD SUBT	Subt				
	Text	REPEAT TEXT	Text				
	Pause		Pause				
	UHF	PICTURE FORMAT	Format				
	Parab	ECO 3D	3D				
	M1	SHIFT + 1	Shift + 1				
	N / P	SETTINGS OPT	Options				
	Timer / Sleep	SHIFT +	Shift + Power				