Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTL	SUBTL	AD SUBT	Subt
TV/SAT	TV / Sat	TIMER AV	AV
16:9	16:9	PICTURE FORMAT	Format
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH▲	Up / CH+		Up

Original		Replacement	
CH▲	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH▼	Down / CH-		Down
CH▼	Down / CH-	CH −	Ch -
VOL▶	Right / Vol +		Right
VOL▶	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL◀	Left / Vol -		Left
VOL◀	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
M-P	M-P	HOME SMART	Smart
	Page+		>>I
	Page-		I <<

Original		Replacement		Original	Replacement
SAT	Red / SAT	A	Red		
ZOOM	Green / Zoom	B	Green		
ZOOM	Green / Zoom	ZOOM	Eject		
PAUSE	Yellow / Pause	C	Yellow		
PAUSE	Yellow / Pause	II	Pause		
TV/RADIO	Blue / TV/Radi	D	Blue		
TV/RADIO	Blue / TV/Radi	SEARCH TV/R	TV/R		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back		