Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
PIP	PIP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
?	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	0	0
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P+	Up		Up
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	Down		Down
TV-G	TV-G	GUIDE EPG -/--	Guide / EPG / -/--
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MHP	MHP	LIST SMART	Smart / List
A/B	A/B	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
Radio	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red/Picture	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Red/Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green/Timer	Green / APP / Repeat		
Green/Timer	Sleep / Timer		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow/Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Audio	Audio / Lang I/II		

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
PIP	PIP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
?	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P+	Up		Up
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	Down		Down
TV-G	TV-G	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV	[^]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MHP	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
A/B	Stop	HOLD	Stop / Hold
Radio	Play	SLOW	Play / Slow
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Replacement	Original	Replacement
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
PIP	PI P	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
?	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P+	Up		Up
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	Down		Down
TV-G	TV-G	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV	[^]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MHP	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
A/B	Stop	HOLD	Stop / Hold
Radio	Play	SLOW	Play / Slow
	I <	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		