Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LANG.	Lang.	AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	0	0
	[=]. .	SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Home	SHIFT + MENU	Shift + Menu /
V+	Vol +	VOL+	Vol +
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH+	CH+ / Page+

Original		Replacement	
V-	Vol -	VOL-	Vol -
	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH-	CH- / Page-
	[G]	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
i	i	INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
←	←	BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
	☼1	DISPLAY	Display / Media
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement		Original	Replacement
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		