Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		[≡♦] / F. P.		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer		[≡i] / Index		Display / Media
	Off Timer		Sleep / Timer		[≡+] / Hold		Shift + Stop /
	Guide		Guide / EPG / -/--	1	1		1
	Up		Up	2	2		2
	Tv/AV		AV / Input / RDS	3	3		3
	Left		Left	4	4		4
	OK		OK	5	5		5
	Right		Right	6	6		6
	Menu		Menu / Home	7	7		7
	Down		Down	8	8		8
	Exit		Exit / Cancel / Clear	9	9		9
	Red		Red / Netflix / Search	C	C		Back / Return
	Green		Green / APP / Repeat	0 VCR	0/VCR		0
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	0 VCR	0/VCR		Shift + 4
	Blue		Blue / Prime Video / Random	i	i		Info / Angle
	[≡] / Text		Text / Goto	^	CH+		CH+ / Page+

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Vol +	VOL	Vol +				
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-				
	Vol -	VOL	Vol -				
ASPECT	[+] / Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
N	N	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power				
REC	Rec VCR	REC MODE	Rec / Rec Mode				
PROGR	Programme Down	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /				
RAMME	Programme Up	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /				
	<< VCR	TUNE-	<< / Tune-				
	>> VCR	TUNE+	>> / Tune+				
	Stop VCR	HOLD	Stop / Hold				
	Pause/Step VCR	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Play VCR	SLOW	Play / Slow				

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power DVD		Power				
REC	Rec DVD	REC MODE	Rec / Rec Mode				
PROGR	Programme Down	CH PAGE	CH- / Page-				
RAMME	Programme Up	CH PAGE	CH+ / Page+				
	I<< DVD	PRESET-	I<< / Preset-				
	>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+				
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold				
	Pause/Step DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Play DVD	SLOW	Play / Slow				