Mandis shop

EUR642100

Original		Replacement	
LEVEL +	Level +	+ VOL	Vol +
− LEV	Level -	VOL −	Vol -
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	-/-- GUIDE	Guide
0	0	0	0
>10	>10	FAV PRE-CH	Pre Ch
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TIME MODE	Time Mode	SEARCH TV/R	TV/R
A-B REPEAT	A-B Repeat	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
AUTO CUE	Auto Cue	SETTINGS OPT	Options
TAPE LENGTH	Tape Length	SOUND DUAL	Dual
SIDE A/B	Side A-B	PICTURE FORMAT	Format
TIME FADE	Time Fade	ECO 3D	3D
PEAK SEARCH	Peak Search	AD SUBT	Subt
◀◀ SEA	<< Search	◀◀	<<
RCH ▶▶	Search >>	▶▶	>>
⏮ S	I<< Skip	⏮	I<<
KIP ▶▶⏭	Skip >>I	▶▶⏭	>>I
■ STOP	Stop	■	Stop
❚❚ PAUSE	Pause	❚❚	Pause
▶ PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play