Original		Replacement	
	Power		Power
EPG/TELETEXT	EPG	-/-- GUIDE	Guide
EPG/TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
	[ ]/Film	PICTURE FORMAT	Format
	[■]	ECO 3D	3D
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
AV	AV	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EXIT MENU	Menu/Home/Exi	TOP MENU MENU	Menu
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
ThemeTV	Music/Movie/Theme Tv	HOME SMART	Smart
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	0	0		
MHEG CANCEL	Cancel / MHEG	CLEAR EXIT	Exit		
	Mute	MUTE	Mute		