Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TTX/MIX	Text / Goto
0	0
PRE-CH	Back / Return
VOL+	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+

Original	Replacement
VOL-	Vol -
CH. LIST	Display / Media
CH. LIST	Shift + Smart / List
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Smart HUB	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red/A	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
B	Green/B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
3D	3D	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
◄◄	I<<	PRESET- / ⏮	I<< / Preset-		
◄◄	<<	TUNE- / ◄◄	<< / Tune-		
►	Play	SLOW / ►	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
►►	>>	TUNE+ / ►►	>> / Tune+		
►►	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+		