Original		Replacement	
	Power		Power
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTTL	Subttl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PIP	PIP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PRESETS	Presets	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Red/Up	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Down	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
V–	Vol -	VOL –	Vol -
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Original		Replacement		Original	Replacement
	Right		Right		
	Down		Down		
	Return		Shift + Back / Return		
	Menu		Menu / Home		
	Info/?		Info / Angle		