| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Stereo/Mono | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| | Tv/Video | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Memory | LIST SMART | Smart / List |
| | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | Function | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Band | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Sound/Field | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 10/0 | 0/10 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| 10/0 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | Tv CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Tv CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| AMP MENU | AMP Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | DVD Menu | D.Menu / Top |
| Muting | Mute / Dimmer | Function | Setup / OPT / |
| Play Mode | Play / Slow | AMP Menu | Menu / Home |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Up | Up |
| Stop | Stop / Hold | Angle | Info / Angle |
| <</Tuning-/◁ | << / Tune- | Left | Left |
| Tuning+/Slow | >> / Tune+ | Enter | OK |
| I<</Preset- | I<< / Preset- | Right | Right |
| >>I/Preset+ | >>I / Preset+ | Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Sound Field | Sound / Title | Down | Down |
| Audio | Audio / Lang I/II | Return | Back / Return |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Vol + | Vol + |
| Open/Close | Eject / Surround | Memory | Smart / List |
| Band | Picture / Format | Vol - | Vol - |
| Name | Zoom / Size | Display | Display / Media |
| Time | Sleep / Timer | 1 | 1 |
| Tv/Video | TV/Radio / Program | 2 | 2 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 10/0 | 0/10 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer | | |
| PLAY/SELECT | Play/Select | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / | | |
| TITLE | Title | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title | | |
| STEREO/MONO | Stereo/Mono | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II | | |
| ENTER | Enter | SHIFT + OK | Shift + OK | | |
| DVD DISPLAY | DVD Display | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 | | |
| DVD SETUP | DVD Setup | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 | | |