Original		Replacement	
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR -/--	-/-- / Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLEAR -/--	-/-- / Clear	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENTER	Enter	OK	OK
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Replacement	
	Vol -	VOL −	Vol -
BNR	BNR / Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVE	DVE / Aspect	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SACD MULTI/2CH	SACD Multi/2CH	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SACD/CD	SACD / CD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/DVD	TV / DVD	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	<<	PRESET-	<< / Preset-
TIME/TEXT	Time / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	>>|	PRESET+	>>| / Preset+

Original		Replacement		Original		Replacement	
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow	I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
⏸	Pause	STEP·FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze	1	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold	2	2 Tv	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
REPLAY	Replay	REC MODE ●	Rec / Rec Mode	3	3 Tv	SHIFT + CD·STB 3	Shift + 3
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	4	4 Tv	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	5	5 Tv	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
⧏I [<<]	⧏I [<<]	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-	6	6 Tv	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
[>>] I⧐	[>>] I⧐	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+	7	7 Tv	SHIFT + AUX·HDD 7	Shift + 7
⧏I [<<]	⧏I [<<]	TUNE- ⏪	<< / Tune-	8	8 Tv	SHIFT + USB 8	Shift + 8
▲	Up	▲	Up	9	9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
◀	Left	◀	Left	0	0 Tv	SHIFT + HDMI·SAT 0	Shift + 0
[>>] I⧐	[>>] I⧐	TUNE+ ⏩	>> / Tune+	CLEAR -/--	-/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
▶	Right	▶	Right	VOL+	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
▼	Down	▼	Down	VOL-	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu	TV/DVD	Tv/DVD Tv	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	DVE	DVE / Aspect Tv	SHIFT + OPT·TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
Prog- Tv	CH- / Page-		
Prog+ Tv	CH+ / Page+		