Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PROG −	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CHAPTER MARK	Chapter Mark	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
R MARK ERASE	Chapter Erase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SYSTEM MENU	System Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
TITLE LIST	Title List	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER LIST	Timer List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
I <<	I << / Preset-	Prog- Tv	Shift + CH- /
←	Guide / EPG / -/--	Vol + Tv	Vol +
·→	Fav / Marker / PC	Vol - Tv	Vol -
>>I	>>I / Preset+		
<</◁I/◁	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/II>/I>	>> / Tune+		
Time/Text	Text / Goto		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Stop	Shift + Stop /		
Synchro Rec	Zoom / Size		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Power Tv	Shift + Power		
Source Tv	Shift + AV / Input / RDS		
Prog+ Tv	Shift + CH+ / Page+		