Mandis shop

Sony RM-PJAW15

Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
APA	APA	LIST SMART	Smart / List
PIC MUTING	Pic Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up		Up
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
WIDE MODE	Wide Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RCP	RCP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ADJ PIC	Adj. Pic	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DYNAMIC	Pic. Mode	VIDEO 4	4
STANDARD	Pic. Mode	TAPE 5	5

Original		Replacement	
CINEMA	Pic. Mode Cinema	TUNER 6	6
USER 1	User 1	TV 1	1
USER 2	User 2	DVD 2	2
USER 3	User 3	CD-STB 3	3
BRIGHT +	Bright+	+ VOL	Vol+
CONTRAST +	Contrast+	PRESET+	>>I / Preset+
BRIGHT -	Bright-	VOL -	Vol-
CONTRAST -	Contrast-	PRESET-	I<< / Preset-

https://mandis.shop/en/Sony-1668965-replacement-remote-control-for-Sony-RM-PJAW15-48253.htm