Mandis shop

Sony RM-DC335

Original	Replacement	Original	Replacement
Continue Play	Text / Goto	>10	Guide / EPG / -/--
Shuffle Play Mod	AV / Input / RDS	10/0	0
Program Play	Setup / OPT /	Disc 1	Red / Netflix / Search
Repeat	Shift + Green / APP /	Disc2	Green / APP / Repeat
Check	Display / Media	Disc3	Yellow / YouTube / Repeat
Clear	Exit / Cancel / Clear	Disc4	Blue / Prime Video / Random
Time	Sleep / Timer	Disc5	Smart / List
Fader	Mute / Dimmer	Disc Skip	Fav / Marker / PC
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Stop	Stop / Hold
4	4	I<< AMS	I<< / Preset-
5	5	AMS >>I	>>I / Preset+
6	6	Analog Out	Vol +
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	>>	>> / Tune+
9	9	Analog Out Level	Vol -