Mandis shop

Sony RM-LSA1

Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Display	Display / Media
Power	Power
Band/Tuner	TV/Radio /
Shift	Smart / List
FM Mode	6
Function+	CH+ / Page+
Preset-	I<< / Preset-
Preset+	>>I / Preset+
Function-	CH- / Page-
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
I<< CD	<< / Tune-
>>I CD	>> / Tune+
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Play MD	Shift + Play /
Pause MD	Shift + Pause / Step /
Stop MD	Shift + Stop /
Vol -	Vol -
I<< MD	Shift + << /
>>I MD	Shift + >> /
Muting	Mute / Dimmer
Bass+	Up
MID+	Right
Treble+	Yellow / YouTube / Repeat
Bass-	Down
Mid-	Left
Treble-	Green / APP / Repeat
EQ Bank	Subtitle / EQ

https://mandis.shop/en/Sony-1699983-replacement-remote-control-for-Sony-RM-LSA1-147630212.htm