Original		Replacement	
	Play CD	SLOW	Play / Slow
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
	<< Deck	TUNE-	<< / Tune-
	>> Deck	TUNE+	>> / Tune+
	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	< Deck		Left
DECK1/2	Deck 1/2	OK	OK
	Deck >		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
TAPE1	Tape 1	LIST SMART	Smart / List
	Vol -	VOL -	Vol -
TAPE2	Tape 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 CD	CD-STB 3	3

Original		Replacement	
4	4 CD	VIDEO 4	4
5	5 CD	TAPE 5	5
6	6 CD	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8	8 CD	USB 8	8
9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
≥10	+10 CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 CD	HDMI-SAT 0	0
DISC/BAND	Disc/Band CD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX	AUX	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PHONO	Phono	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Pause Deck	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Stop Deck	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+

Original	Replacement	Original	Replacement
1 Tuner	SHIFT + TV 1	Shift + 1	
2 Tuner	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	
3 Tuner	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	
4 Tuner	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	
5 Tuner	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	
6 Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	
7 Tuner	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	
8 Tuner	SHIFT + USB 8	Shift + 8	
9 Tuner	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	
+10 Tuner	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
0 Tuner	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	
Disc/Band	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC	