Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V.Formal	V. Formal	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/RAD	Tv/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Resolution	Resolution	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Page up	Page Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
Page down	Page Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Teletext	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PLAY LIST	Eject/Play Lis	SURROUND	Eject / Surround
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original	Replacement	Original	Replacement
CH-	CH- / Page-	PIP S.List	PIP S.List / Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
I<	I<< / Preset-		
Stop/Time	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
>I	>>I / Preset+		
V	Audio / Lang I/II		
PIP	Zoom / Size		
PIP Swap	Display / Media		