Original		Replacement	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
	TV		TV/Radio /
0 _	0	0	0
	Recall		Fav / Marker / PC
+V	V+		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
+P	P+		CH+ / Page+

Original		Replacement	
-V	V-	VOL −	Vol -
	World/Internet	SMART	Smart / List
-P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
Q.MENU	Q. Menu	D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	BACK	Back / Return
EXIT	Exit	EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
i	i	INFO	Info / Angle
	Music/Camera	DISPLAY	Display / Media
	TV Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
*/O		SHIFT + 1	Shift + 1
*/Q		SHIFT + 2	Shift + 2

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡] / Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
[≡] . .	Sound / Title		
[- O-]	Setup / OPT /		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		