Original		Replacement	
	Power		Power
AV	AV	TIMER AV	AV
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
STILL	Still	PICTURE FORMAT	Format
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ V	Vol+	+ VOL	Vol +
V −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
i	i	DISPLAY INFO	Info
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
[+]	[+]	ECO 3D	3D
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Replacement	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
<<	<<	<<	<<
II	Pause	II	Pause
>>	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original	Replacement