Original		Replacement	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
SYS	SYS	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V+	V +	+ VOL	Vol +
V–	V -	VOL –	Vol -
P+	P +	+ CH	Ch +
P–	P -	CH –	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SMODE	SMode	PICTURE FORMAT	Format
PMODE	PMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
NICAM	Nicam	SOUND DUAL	Dual
HOLD	Hold	■	Stop
INDEX	Index	APP MEDIA	Media

Original	Replacement	Original	Replacement
PGUP PGUP	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
SIZE Size	ZOOM Eject		
PGDN PGDN	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
TEXT Text	REPEAT TEXT Text		
REVEAL Reveal	SETTINGS OPT Options		
SUBPAGE Subpage	AD SUBT Subt		
RED Red	A Red		
GREEN Green	B Green		
YELLOW Yellow	C Yellow		
BLUE Blue	D Blue		