Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Input DVD CD	Shift + 2
Input Radio /	Shift + 6
Input VCR	Shift + 4
Input SAT	Shift + 0
Input AV AUX	Shift + 7
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Listen Mode	TV/Radio /
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
Sound	Sound / Title
10+	Guide / EPG / -/--
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0
100+	Fav / Marker / PC
Input Mode	AV / Input / RDS
Front	Shift + Right
Center	Shift + OK
Rear	Shift + Left
Sub-Woofer	Eject / Surround
Repeat	Green / APP / Repeat
Trim+	CH+ / Page+
Volume+	Vol+
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Trim-	CH- / Page-
Volume-	Vol-
Top Menu	D.Menu / Top Menu

Original	Replacement
Up	Up
Menu	Menu / Home
PTY	Text / Goto
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
On Screen	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
Auto / Mono	Audio / Lang I/II
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
Tune-	Shift + << /
>>	>> / Tune+

Original	Replacement
Tune+	Shift + >> /
I<<	I<< / Preset-
Preset-	Shift + I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Preset+	Shift + >>I / Preset+
Slow	Shift + Play /
Step	Shift + Pause / Step /
Bass Boost	Zoom / Size
Cine EQ.	Picture / Format