Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV / RAD	TV/Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH▲	Up / CH+		Up
CH▲	Up / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL ◄	Left / Vol-	VOL −	Vol-
VOL ◄	Left / Vol-	◄	Left
OK	OK	OK	OK
VOL ►	Right / Vol+	+ VOL	Vol+
VOL ►	Right / Vol+	►	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH▼	Down / CH-		Down
CH▼	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement		Original	Replacement
PAGE	Page+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /		
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
PAGE	Page-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
◀❚	<I	PRESET- ❚◀◀	I<< / Preset-		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚▶	I>	PRESET+ ▶▶❚	>>I / Preset+		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Black	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		