Mandis shop

Edenwood BDS41

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
BASS−	Bass-	VOL −	Vol-		
BASS+	Bass+	+ VOL	Vol+		
−	-	CH PAGE −	CH- / Page-		
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	I<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9		
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		

https://mandisshop.ie/en/Edenwood/1061935-93505-replacement-remote-control-for-Edenwood-BDS41.html