Original		Replacement	
	POWER		Power
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	FORMAT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	BACK	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	UP		Up
	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	OK
	RIGHT		Right
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol+
	DOWN		Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	VOL-	VOL −	Vol-
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	LIST	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	PLAY	SLOW	Play / Slow				
	PAUSE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto				
	STOP	HOLD	Stop / Hold				
	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	RADIO	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				
	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	DMP	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	INDEX	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				