Original	Replacement
Power	Power
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
P<P	Smart / List
Up	Up
Left	Left
Ok	OK
Right	Right
Down	Down
AV	AV / Input / RDS
Tv/R	TV/Radio /
Info	Info / Angle
I-II	Audio / Lang I/II
Vol+	Vol+

Original	Replacement
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
PP	Back / Return
0	0
-/-- Exit	Exit / Cancel / Clear
-/-- Exit	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡o]	TUNE-	<< / Tune-
	[≡+]	TUNE+	>> / Tune+
	[≡x]	PRESET-	I<< / Preset-
	[.≡]/[*]	PRESET+	>>I / Preset+
/WIDE	[≡♦]/[+]/Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PC	[≡?]/PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	[≡i]/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement