Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DIGITAL	Digital	HOME SMART	Smart
ANALOG	Analog	APP MEDIA	Media
THEATRE	Theatre	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Source	TIMER AV	AV
[i+]		DISPLAY INFO	Info
[I]		-/-- GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
[+]		ECO 3D	3D
[>I<]		PICTURE FORMAT	Format
A/B	A/B	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok

Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	MUTE Mute		
Vol+	+ VOL Vol +		
Vol-	VOL − Vol -		
PROG + Prog+	+ CH Ch +		
Prog-	CH − Ch -		